

CZ

Rychlý průvodce k lyžím Skinbased™ a vázání EA 2.0 od firmy OAC:

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt od firmy OAC. Níže uvedené informace vám pomohou s použitím vašich nových lyží a vázání Skinbased™.

Přípevnění vázání EA 2.0:

Před-namontované vázání na setech lyží Skinbased™:

- Vsuňte přední pásek pod základní desku vázání, dávejte při tom pozor na levou a pravou orientaci (pásek se provléká směrem k vnější straně chodidla, aby zapínání končilo na vnější straně – viz ilustrace)
- Přední část pevně zatlačte na své místo, ta je zajištěna předním páskem.
- Namontujte 23mm šroub na přední lyži s použitím šroubováku PZ3. Současně zatlačte přední část směrem k základní jednotce.
- Vsuňte patovou posuvnou část na patní díl (všimněte si, zda jde o levé nebo pravé vázání)
- Zajistěte patovou část v požadované poloze tím, že zatlačíte páčku do určených děr v základní desce.

Montování EA 2.0 vázání na nenavrtaných lyžích:

- Díry k vázání korespondují s normovaným vzorem nordic 75mm.
- Doporučujeme použít vytištěnou šablonu nebo montovací upínák.
- Doporučená upevňovací pozice vázání je s předním šroubem na balančním bodě lyže (podívejte se na montovací tabulku pro lyže Skinbased™).
- Vyberte si vrták podle doporučení výrobce vašich lyží (lyže Skinbased™: 4,1/13mm).
- Prosíme, zkontrolujte si dané parametry u výrobce vašich lyží ještě před vrtáním!
- Doporučujeme použít na šrouby epoxidové lepidlo pro zajištění dodatečné odolnosti.
- Základní jednotku upevněte pomocí dvou zadních šroubů. Nejprve nastavte přední pásek a přední část, poté upevněte přední šroub.
- Prosíme, řiďte se přiloženou ilustrací k tomu, jak správně nastavit přední pásky, přední části a zadní části. Prosíme, také si dejte pozor, zda se jedná o pravé, či levé vázání.
- Zvolte si 28mm Nordic šrouby (ružový sáček) pro konvenčně zkonstruované lyže. Nepoužívejte 28mm šrouby na lyže Skinbased™.
- Zvolte si 23mm Alpine šrouby (průhledný sáček) pro lyže vyztužené kovovým plátem pod vázáním - jako jsou lyže Skinbased™.
- Šrouby vázání pořádně upevněte šroubovákem PZ3. Dotahujte adekvátní silou.

Použití vázání EA 2.0:

- Velikost vázání se nastavuje tak, že nadzvednete pojízdnou západku patního dílu a posunete ji po centrální části vázání do potřebné polohy.
- Správná velikost je, když máme mezi přední částí vázání a špičkou boty 5-10 mm prostoru. Příliš pevné nastavení ztěžuje zvednutí paty a může vyústit v poškození vázání.
- Při používání vyzkoušejte různé polohy. Všimnete si, že volnější nastavení lépe využijete při pohybu po rovině a pevnější vyniká při jízdě ve zvlněném terénu nebo jinak těžším terénu. Experimentováním objevíte plný rozsah výkonnosti vázání.
- Délka kotníkového pásku je nastavitelná změnou pozice střední části pásku. Délka předního pásku se nastavuje změnou pozice přezky.
- Všechny šrouby, pásky a pružinovou jednotku pravidelně kontrolujte.
- Při expedicích doporučujeme s sebou nosit náhradní díly.
- ◊ Expedition spares 2.0 (položka: 6430033892992)
- Je možné, že se do mechanismu patové části dostane špína nebo jiné nečistoty a zabrání tak správnému pohybu pružin. V takovém případě byste měli odstranit patovou část od základní desky a vyčistit nečistoty. Pokud je to potřeba, namažte desku a pružiny silikonovým sprejem.

- Pro dlouhodobé skladování doporučujeme odstranit patovou jednotku a uvolnit pružinu.
- Gumová patní pružinka předepínající patní díl se časem opotřebuje (vytahá) a ztratí původní pružnost. Doporučujeme tedy občasné výměny tohoto komponentu.
- ◊ Rubber springs 2.0 (položka: 6430033892985)
- Vázání EA 2.0 není bezpečnostní vázání a neuvolňuje automaticky v případě pádu.
- Používejte pouze obuv s flexibilní podrážkou.

Lyže Skinbased™:

- Vaše lyže jsou připraveny k užívání. Oba povrchy, jak skluznice, tak integrovaný stoupací pás, jsou předem navoskované.
- K těmto lyžím doporučujeme použití vázání OAC EA 2.0.
- K udržování skluznice doporučujeme používat pastový nebo tekutý vosk.
- Nepoužívejte horké vosky/žehličku.

Udržování stoupacího pásu:

- Pro údržbu stoupacích pásů doporučujeme pouze vosky a postupy k tomu přímo určené. Pro udržování v terénu používejte Skinbased™ Calming Skin Wax.
- Nedotýkejte se stoupacích pásů horkou žehličkou.

Skladování:

- Nechte lyže po použití uschnout.
- Skladujte lyže a vázání v čistém a suchém prostředí, mimo dosah přímého slunce/UV záření a daleko od zdrojů tepla.

Omezení:

- Tato vázání jsou navržena a testována pro Nordic backcountry lyžování v drsných podmínkách. Nicméně je možné, že by se mohla jakákoli část vázání rozbít při nesprávném užití nebo v extrémně náročných podmínkách.
- Vázání Skinbased™ NENÍ vázání, které by se automaticky vypínalo v případě pádu.
- Vázání by se nesmí používat s botami s pevnou (=neflexibilní) podrážkou.
- Nepoužívejte vázání s obuví, která má délku podrážky přes 37,5cm.
- Nepoužívejte vázání v podmínkách chladnějších než -30°C.
- Vázání není určeno pro alpské lyžování.

Bavte se a užijte si pobyt venku! Pro více informací o montáži, péči a udržování a opravě k dispozici na: www.skinbased.com/instructions

Upozornění:

Lyžování je ve své podstatě nebezpečné. Před lyžováním si uvědomte a přijměte rizika s ním spojená. Vy sami jste zodpovědní za své činy a rozhodnutí. Před použitím tohoto produktu si přečtete všechny instrukce a upozornění, která jsou s ním spojená, a seznámte se s tím, jak správně produkt používat s jeho možnostmi a omezeními.

Doporučujeme, abyste si zajistili správné zaškolení k jeho užívání. Neseznámení se s těmito upozorněními či jejich nedodržení, může vést k vážnému zranění nebo smrti!

Omezená záruční lhůta:

Po dobu jednoho roku od nákupu, pokud zákon nestanoví jinak, zaručujeme prodávajícímu obchodníkovi, že naše nepoužívané/ nové výrobky nemají vady materiálu ani výrobní vady. Pokud obdržíte vadný produkt, vraťte jej prodejci u kterého jste produkt zakoupili. Záruka se nevztahuje na výrobky, které vykazují běžné opotřebení nebo které byly použity nebo udržovány nesprávným způsobem, upraveny nebo změněny, nebo jakýmkoli způsobem poškozeny.

QUICK GUIDE